



Schiennetz- Benutzungsbedingungen

Stand: 1.1. 2015

Inhalt

- A Allgemeine Informationen**
- B Schiennetz- Benutzungsbedingungen – Allgemeiner Teil (SNB-AT)**
Empfehlung des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)
- C Schiennetz- Benutzungsbedingungen – Besonderer Teil (SNB-BT)**
Firmenspezifischer Teil
- D Anlagen**
 - Strecken- und Geschwindigkeitsübersicht
 - Entfernungstabelle
 - Entgeltverzeichnis



A Allgemeine Informationen

- Die Bleckeder Kleinbahn betreibt die Eisenbahnstrecke Lüneburg - Bleckede zwischen der Weiche 2 des Bahnhofs Lüneburg Nord der Osthannoverschen Eisenbahnen AG (OHE) und dem Bahnhof Bleckede. Außer den Bahnhöfen Erbstorf-Ziegelei, Erbstorf, Boltersen und Bleckede und den Haltepunkten Scharnebeck, Rullstorf, Neetze und Neu Neetze sind folgende Serviceeinrichtungen gem. § 2 Abs. 3c Punkt 2 AEG vorhanden: Hafenbahn Bleckede und Bahnhof Lüneburg Süd.
- Die Schienennetz-Benutzungsbedingungen (SNB) beinhalten die Benutzungsbedingungen für die nach der Eisenbahninfrastruktur-Benutzungs-Verordnung (EIBV) durch den Betreiber der Schienenwege zu erbringenden Leistungen sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Die SNB enthalten darüber hinaus Angaben, die für den Zugangsberechtigten von Interesse sind bzw. sein können. Sofern Sie darüber hinaus weitere Informationen benötigen, können Sie diese unter den nachstehend angegebenen Kommunikationsmöglichkeiten erfragen.
- In den SNB informieren wir über die Zugangsbedingungen zu unserer Infrastruktur. Wir zeigen darüber hinaus, was bei der Anmeldung von Fahrplantrassen zu beachten ist. Unser erklärtes Ziel ist, mit einem überschaubaren Regelwerk anzutreten und in Zusammenarbeit mit anderen Betreibern von Eisenbahninfrastrukturen die Basis für einen gesunden und effizienten Eisenbahnverkehr zu bieten.
- Diese SNB werden im Internet auf der Seite „www.bleckeder-kleinbahn.de“ veröffentlicht und aktualisiert.
- Die Übermittlung der Stellungnahmen nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 vierter Halbsatz und Nummer 5 EIBV wird auf den elektronischen Weg via E-Mail beschränkt.
- Der Allgemeine Teil der SNBN (SNB-AT) entspricht der vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. (VDV) empfohlenen Fassung. Davon abweichende und ergänzende Regelungen enthält der „Besondere Teil“ (SNB-BT).
- Die SNB wurden erstmalig im Januar 2012 erstellt. Sie werden entsprechend den Bedürfnissen des Marktes unter Beachtung der vorgegebenen Regularien weiterentwickelt.
- Für Ihre Anfragen und Anregungen nutzen Sie bitte die folgenden Möglichkeiten:

E-Mail: info@bleckeder-kleinbahn.de
Telefon: 04131 – 851 801
Mobil: 0163 – 6 798 555
Telefax: 03212-1245215

Die Postanschrift lautet:
Bleckeder Kleinbahn Verwaltungsges. UG
Lüner Damm 26
21331 Lüneburg